



Gilt für:

Art-Nr.: 8575 / 85575 für Schiefer- und Flachdächer

Art-Nr.: 8576 / 85576 / 85676 / 85776 / 85876 für Ziegel- und Betonpfannen

zum aufnageln, mit Spitze als Montagehilfe kleinster Sparrenquerschnitt 60 x 80 mm

Einbau:

1. Befestigung direkt Mitte Sparren oder Konterlattung: Bei Schiefer durch die Schalung, bei Pfannen und Ziegeln, wenn Dachhaken im Wasserlauf auskommt (Biber siehe Ziffer 2.)
2. Befestigung wahlweise links oder rechts vom Sparren in Verbindung mit DASTA-Sicherheitsplatte:
 - a. Bei Pfannen und Ziegel, um in den Wasserlauf zu gelangen
 - b. Bei Biberdeckung, um die Dachlatte aufnageln zu können. Hierfür die 20 mm Lochdurchführung benutzen

Zu 1. Sicherheitsdachhaken mit den 3 Stck. mitgelieferten Nägeln 6,0 x 80 mm mittig auf der Sparrenoberseite oder Konterlattung befestigen. Bei Befestigung auf der Konterlatte gem. DIN 1052 vorbohren. Kleinster Sparrenquerschnitt: 60 x 80 mm. Konterlatte 24/48 mm oder 30/50 mm.

Zu 2. Sicherheitsplatte wird mit den 3 mitgelieferten Dachhakennägeln 6,0 x 80 mm den Sicherheitsdachhaken in einer der vorgesehenen Nagelreihen mittig auf der Sparrenoberseite befestigen. Kleinster Sparrenquerschnitt: 60 x 80 mm. Sicherheitsdachhaken bei Pfannen und Ziegeln ober- oder unterhalb (Erzielung von verschiedenen Verkröpfungshöhen), bei Biber immer unterhalb der Sicherheitsplatte anbringen. Hierfür die beigelegten Schrauben M6 x 20 mm mit Flügelmuttern verwenden.

