

Art.-Nr. 64251 mit Leiternfüßen an den Holmenden

Art.-Nr. 64250 mit Leiternfüßen und klappbaren Stahlspitzen an den Holmenden



Montageanleitung:

1. Leiternfuß am konischen Außenteil der Leiter demontieren.
2. Handrad am Verlängerungsholm lösen. (die rechteckige Distanzplatte bleibt auf der Schraube aufgesteckt)
3. Verstellholm von ihnen in das u-förmige Holmprofil des konischen Leiterteils einführen und die Klemmschraube durch die dafür vorgesehene Bohrung im Holm (ca. 70 mm vom unteren Holmende) nach außen führen.
4. Die rechteckige Distanzplatte aus Stahl längs (also in Holmrichtung) ausrichten, so dass sie in die Sicke des Leiterholms passt.
5. Handrad aufschrauben.

Wichtiger Bedienungshinweis:

Vor jeder Benutzung der Leiter sichere Klemmung der Verbindung zwischen Verstellholm und Leiter am Handrad überprüfen!