

Benutzervorschrift:

Nach DIN 18160 T.5 müssen Dachleitern in Sicherheitsdachhaken entsprechend EN 517 und deren Vorschrift eingehängt sein.

Zusätzlich muss eine Dachleiter mit einer Einrichtung wie Befestigungsband Art.-Nr. 8579 gegen unbeabsichtigtes Ausheben gesichert werden.

Diese Vorrichtung sichert nur gegen dieses Ausheben und soll nicht zur Lastaufnahme dienen!

Montagevorschrift:

Ein Ende des V4 A – Lochbands Art.-Nr. 8579 als Schlaufe eng um die unterste Sprosse der Dachleiter biegen, mit der beiliegenden Schraube M 6, den Scheiben und der Sicherheitsmutter fest verbinden. Das lange Ende zeigt nun unterhalb der untersten Sprosse nach oben.

Die weitere Montage ist abhängig von der Art der Dacheindeckung. Bei flach eingedeckten Dächern, wie Schiefer etc. kann das Lochband problemlos auf der oberhalb freigelegten Dachkonstruktion mit den drei beigefügten Holzschrauben befestigt werden.

Bei Eindeckungen mit Pfannen etc. muss nach den örtlichen Gegebenheiten die untere Dachplatte etwas angepasst werden. Anschließend passgenaue Montage.